



Table N° 11 Enrobé bitumineux / béton hydrocarboné

1. AC 8.

Utilisation: Couche de roulement ou d'usure.



2. ACT 32 S.

Utilisation : Couche de base.



3. Carottage globale.

AC MR 11 Macro-rugueux.

AC T 16 Couche de base.

AC F 32 Couche de fondation.



4. AC 11 S.

Utilisation: Couche de roulement.



5. AC B 16 S.

Utilisation: Couche de liaison.



6. AC 8 H.

Utilisation : Couche de roulement
pour sollicitation très sévère ou haute sévérité.



7. AC MR 11.

Utilisation: Couche de roulement macro-rugueux.



8. AC MR 11.

Utilisation: Couche de roulement 4 cm.



9. Carottage globale.

AC B 22 Couche de liaison 8 cm.

AC T 16 Couche de bas 8 cm.

AC F 32 Couche de fondation 12 cm.



10. AC MR 8.

Utilisation: Couche de roulement 4 cm.



11. ACT 22 N.

Utilisation: Couche de bas.



12. AC 11 S.

Utilisation: Couche de roulement 4 cm.



13. AC T 22 N.

Utilisation : Couche de bas.



14. AC 11 S.

Utilisation: Couche de roulement.



15. Bordure en enrobé bitumineux AC 11 N.

Utilisation: Pour guider l'eau en bord de route.



16. Bande d'étanchéité.

Utilisation: joint de raccord.

Mise en œuvre : Nettoyage du bord appliquer un primer translucide ou une laque d'accrochage.



17. Colle émulsion pour enrobé.

Utilisation: Encollage entre 2 couches d'enrobé



18. Pain de bitume.

Utilisation: Pontage de fissure à faire fondre à 150°

